

エラー『E〇〇』表示されたときの対処方法：シートキーの場合

エラー表示	内容	症状	働き	警報停止	対処	エラー解除
E01	立消え異常	バーナの炎が消えた	警報 + ガス遮断	B	部品が正しくセットされているか、バーナが水で濡れていないかなどを確認してください。	止 + B を同時に5秒長押し
E02	過熱異常	バーナ差込口付近が過熱			バーナ差込口周辺が高温になっています。器具の温度が下がるまで待って異常がないか確認してください。	
E03	過熱異常	機器の排気通路が過熱			機器の排気通路が高温になっています。器具の温度が下がるまで待って異常がないか確認してください。	
E04	過熱異常	排気ダンパ、自動消火装置が作動			異常を確認し、ヒューズ交換、清掃などを行って異常を取り除いてください。	
E05	炎センサ異常	炎センサーが故障			炎を検知する安全装置が故障している恐れがあります。繰り返し発生するようであれば販売店または弊社支店へお問い合わせください。	
E06	瞬停異常	運転中に瞬間的に停止した			運転中にブレーカーが作動した可能性があります。点検後、改善されない場合は販売店または弊社支店へお問い合わせください。	
E08	点火操作異常	20秒連続で点火操作	ガス遮断	-----	長時間の連続点火操作を控えてください。手を放してもパチパチなり続ける場合は修理が必要です。販売店または弊社支店へお問い合わせください。	キャビネット内のブレーカーをOFFにして再度ON
	基板故障	基板の故障			上記エラーでない場合は何らかの原因で制御基板が故障している恐れがあります。繰り返し発生するようであれば販売店または弊社支店へお問い合わせください。	
E3H	無操作異常	使用中に火力調整などなく3時間連続で運転し続けた	ガス遮断	-----	消火忘れを防いでいます。販売店または弊社支店へお問い合わせください。	止 + B を同時に5秒長押し