

警告『A〇〇』表示されたときの対処方法：スリムコントロールの場合

警告表示	内容	症状	対処	警告解除
A01	ドレイン水補給	ドレインパンの水が減っている もしくは無くなっている	検知部の温度が上がっていますので 水を補給して警告を解除してください。	<input type="button" value="確認"/> を押す 症状が継続する場合は 再表示します。
A03	炎センサ清掃	炎センサの窓ガラスが汚れている	取扱説明書を確認し炎センサの窓を清掃してください。	
※1 A04	ロースター清掃	ロースターの清掃時期 (推奨50時間、約2週間)	設定された時間が経過しています。 フィルタやロースターの清掃を行い警告を解除してください。	<input type="button" value="リセット"/> + <input type="button" value="確認"/> を 同時に5秒長押し
※2 A05	ノズル清掃	メインノズルの清掃時期 (推奨1800時間、約6ヵ月)	設定された時間が経過しています。 メインノズルの清掃を行い警告を解除してください。	
※2 A06	ダクト清掃	ダクトの清掃時期 (推奨7200時間、約2年)	設定された時間が経過しています。 ダクト洗浄を依頼し、完了後警告を解除してください。	
※1 A07	バーナ交換	バーナの交換時期 (推奨10000時間、約3年)	設定された時間が経過しています。 バーナを新しいものに交換し、警告を解除してください。	
※2 A08	イグナイタ交換	イグナイタの交換時期 (推奨12000時間、約4年)	設定された時間が経過しています。 販売店もしくは弊社支店へ連絡して交換してください。 交換後は警告を解除してください。	

※1・・・A04、A07は2019年以降は初期設定をOFFにしています。

※2・・・A05、A06、A08は2024年以降は初期設定をOFFにしています。