

炎センサ (炎検知部) のお手入れ方法

炎センサ (立消え安全装置) の炎検知部が汚れると、安全装置が誤作動し、調理中にバーナの炎が消えることがあります。

■清掃方法



製品ご購入時には清掃用綿棒が5本付属されております。

炎検知部はノズルの上側にあるスキマの奥にあります。



ご注意ください

炎検知部はガラス製ですので、強く押さえると破損する恐れがあります。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ

 **シンポ株式会社**®

北海道東北支店/TEL:011-867-8929
東京支店/TEL:03-5959-6861
名古屋支店/TEL:052-776-2241
大阪支店/TEL:06-6378-5781
九州支店/TEL:092-611-1910

仙台営業所/TEL:022-244-8921
横浜営業所/TEL:045-567-0211
東京MS事業所/TEL:048-677-6811
海外事業部/TEL:03-5959-6761
<https://www.shinpo.jp>