


お店の安全を守るために自動消火器の 自主点検&有効期限の確認をお願いします。

半年に1回
必ず点検

自動消火器の有効期限・圧力 確認方法

① 本体の足元扉を開ける



丸いのが
圧力計です。

圧力計が見えなければ、反対側の足元扉を開けてください。

② 圧力計の矢印が緑の範囲内を指しているか確認




圧力が抜けている状態



圧力が正常な状態

矢印が緑の範囲外(左側)を指していたら、圧力が抜けています。

③ 製造年を確認



製造年
チェック!!

消火器本体ラベルに
「製造年」を表示しています。

5年はすぐに過ぎてしまいます。ご注意ください。

**有効期限
5年**

有効期限を過ぎて
しまったり、消火器内の
圧力が抜けてしまうと
正常に作動しなくなる
恐れがあります。

製造年	有効期限	備考
2014年	2019年	有効期限切れ
2015年	2020年	
2016年	2021年	
2017年	2022年	今年一杯です
2018年	2023年	半年に1度 ご確認ください
2019年	2024年	
2020年	2025年	
2021年	2026年	
2022年	2027年	

有効期限超過や圧力抜けの場合はすぐにお近くの
下記シンポ支店・営業所までご連絡ください。

無煙ロースタートータルシステムプロダクツ

シンポ株式会社

北海道東北支店/TEL:011-867-8929
東京支店/TEL:03-5959-6861
名古屋支店/TEL:052-776-2241
大阪支店/TEL:06-6378-5781
九州支店/TEL:092-611-1910

仙台営業所/TEL:022-244-8921
東京MS事業所/TEL:048-677-6811
横浜営業所/TEL:045-567-0211
海外事業部/TEL:03-5959-6761
<https://www.shinpo.jp>